RigExpert®



Antennen-Analyzer 0,1 bis 30 MHz



Antennen-Analyzer 0,1 bis 54 MHz

Bedienungsanleitung

Inhaltsverzeichnis

1 Beschreibung	4
2 Spezifikationen	5
3 VORSICHTSMASSNAHMEN	6
4 Betrieb	7
4.1 Vorbereitung für den Einsatz	7
4.2 Ein- oder ausschalten des Analysators	7
4.3 Hauptmenü	8
4.4 Ein- und Mehrpunkt-Messmodi	8
4.4.1 SWR-Modus	9
4.4.2 MultiSWR Modus (nur AA-54)	9
4.4.3 Show-all Modus	10
4.5 Graphische Modi	10
4.5.1 SWR-Graph	11
4.5.2 R, X Graph	11
4.5.3 Speichernutzung (nur AA-54)	12
4.6 Menü Einstellungen	12
4.7 Computer-Verbindung	15
5. Applikationen	16
5.1. Antennen	16
5.1.1. Prüfen einer Antenne	16
5.1.2. Abgleichen von Antennen	16
5.2. Koaxial-Kabel	17
5.2.1. Offene und kurzgeschlossene Kabel	17
5.2.2. Kabellängenmessung	17
5.2.3. Verkürzungsfaktor-Messung	19
5.2.4. Finden von Kabelfehlern	20
5.2.5 Herstellung von λ /4-, λ /2- und anderen Koax-Stubs	20
5.2.6. Bestimmung der Kenngröße Impedanz	21
5.3. Messung anderer Werte	22
5.3.1. Kapazitäten und Induktivitäten	22
5.3.2. Übertrager	23
5.4 HF Signal-Generator	23

1 Beschreibung

Die RigExpert AA-30und AA-54 sind leistungsfähige Antennen-Analyzer, die entwickelt wurden, um Antennen und Antennen-Speiseleitungen zu testen, prüfen, abzugleichen oder zu reparieren.

Graphische SWR- (Stehwellenverhältnis-) und Impedanz-Darstellungen sind Schlüsselmerkmale dieser Analyzer. Sie reduzieren Zeit und Kosten beim Einstellen und Optimieren von Antennen signifikant.

Leicht zu bedienende Messverfahren, sowie weitere Merkmale, wie die Datenspeicherung und die Möglichkeit einer Computeranbindung (z. B. um Smith-Diagramme darzustellen), machen RigExpert Analyzer für Profis wie Amateure interessant.

Die folgenden Aufgaben lassen sich leicht mit Hilfe des Analyzers erledigen:

- Schnell-Test von Antennen
- Resonanzabgleich von Antennen
- Vergleich von Antennencharakteristika vor und nach Ereignissen (Regen, Sturm usw.)
- Herstellung von Koax-Stubs bzw. Messen ihrer Parameter
- Finden von Kabelfehlern
- Bestimmung von Induktivitäten und Kapazitäten



- 1. Antennenanschluss
- 2. LCD (Liquid Crystal Display)
- 3. Tastenfeld
- 4. OK-Taste (Start / Stop Messung, enter)
- 5. Abbrechen-Button (Übergan zum Hauptmenü, Abbrechen)
- 6. \bigcirc Power on / off Taste
- 7. USB-Anschluss

2 Spezifikationen

Frequenzbereich: AA-30 0,1 ... 30 MHz, AA-54 0,1 ... 54 MHz

Frequenz-Auflösung: 1 kHz

Messmöglichkeit an 50- und 75 Ohm-Systemen

SWR-Messbereich: 0 ... 10

SWR-Darstellung: numerisch oder als Balken

R-, X-Bereich: 0 ... 10000, -10000 ... 10000 numerischer Modus 0 ... 200, -200 ... 200 im Graphik-Modus

Anzeigemodi:

Stehwellenverhältnis (SWR) auf einer oder mehreren (nur AA-54 Frequenzen

- SWR, R, X, Z, L, C auf einer Frequenz
- SWR-Graph, 100 Punkte
- R-, X-Graph, 100 Punkte

HF-Ausgang:

- Steckverbindertyp: UHF (SO-239)
- Ausgangssignal Form: rechteckig, 0,1 bis 10 MHz (AA-30) bzw.
 0,1 bis 10,8 MHz (AA-54). Bei höheren Frequenzen werden Harmonische des Hauptsignals verwendet.
- Ausgangsleistung: -13 dBm (bei 50 Ohm Last)

Energieversorgung:

- Zwei 1,5 V, Alkali-Zellen des Typs AA
- Zwei 1,2 V, 1800 ... 3000 mAh, Ni-MH-Akkus vom Typ AA
- Max. 3 Sunden Dauermessung; Max. 2 Tage im Stand-by-Modus bei vollen Batterien
- Wenn der Analyzer mit dem PC oder einem Netzteil verbunden ist bezieht er seine Energie über den USB-Anschluss.

Interface:

- 133 x 64 grafisches LCD-Display
- 6 x 3 wassergeschützte Eingabetasten
- Mehrsprachige Menüs und Hilfen
- USB-Anschluss zum PC

Abmaße: 220 x 100 x 36 mm (9.4.1,5")

Arbeitstemperatur: 0...40 °C(32...104 °F)

Masse (inkl. Batterien): 400 g (14 Oz)

3 VORSICHTSMASSNAHMEN



Niemals den Analyzer bei Gewitter verwenden! Blitze wie auch statische Aufladungen **könnten Sie töten** oder den Analyzer zerstören.



Niemals den Analyzer nach Beendigung der Messungen angeschlossen lassen! Plötzliche Überspannungen, Gewitter oder starke Sender könnten ihn nachhaltig beschädigen.



Niemals ein HF-Signal in den Analyzer einspeisen. Verwenden Sie den Analyzer nicht wenn aktive Sender in unmittelbarer Nähe sind!



Vermeiden Sie statische Aufladungen während Sie ein Kabel anschließen! Es wird empfohlen, die Kabel vor dem Anschließen auf Masse zu legen..



Lassen Sie den Analysator nur im aktiven Messmodus, wenn Sie ihn wirklich verwenden. Ansonsten kann es zu Störungen in nahe gelegenen Empfängern führen.



Beim Anschluss an einen PC erst das Antennenkabel anschließen, <u>dann den USB-Port</u> verbinden. Das schützt den Analyzer vor statischen Entladungen.

4 Betrieb

4.1 Vorbereitung für den Einsatz

Öffnen Sie die Abdeckung auf der Unterseite des Analysators. Legen Sie drei voll aufgeladenen Ni-MH 1,2 V (oder drei 1,5 V Alkaline) Batterien ein und beachten Sie die Polarität.

Sie sollten nicht:

- neue und alte Batterien kombinieren;
- unterschiedliche Batterietypen gleichzeitig verwenden;
- überhitzte oder beschädigte Batterien verwenden;
- Batterien kurzschließen;
- Alkali-Batterien aufzuladen versuchen.

Um Ni-MH-Akkus aufzuladen, verwenden Sie ein entsprechendes Ladegerät. Für eine längere Akkulaufzeit, ist es empfehlenswert, ein Gerät, das jede Batterie auflädt separat zu verwenden.

Ausgelaufene Batterien können den Analysator ernsthaft schädigen.

Entnehmen Sie die Batterien, wenn der Analysator für einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird. Lagern Sie Akkus an einem kühlen trockenen Ort.

4.2 Ein- oder ausschalten des Analysators

Um den Analysator ein- oder auszuschalten, verwenden Sie die (b) (Power)-Taste, die sich in der unteren rechten Ecke der Tastatur befindet. Wenn diese Taste gedrückt wird, werden Firmware-Versionsnummer sowie Batteriespannung auf dem LCD angezeigt.

Das On-Screen Menü System der RigExpert Antennen-Analyzer bietet eine einfache aber effektive Möglichkeit, das gesamte Gerät zu steuern.

Da die Fähigkeiten des AA-30 und des AA-54 unterschiedlich sind, unterscheidet sich auch die Menüführung der beiden Analyzer.

4.3 Hauptmenü

Sobald der Analyzer eingeschaltet ist, erscheint das Hauptmenü auf dem Bildschirm:



Das *Hauptmenü* enthält eine kurze Liste der verfügbaren Befehle. Durch Drücken der Tasten auf der Tastatur, können Sie die entsprechenden Messmodi aufrufen.

Es gibt eine Power-Anzeige in der oberen rechten Ecke des Hauptmenüs:

- Diese Betterieanzeige zeigt den Ladezustand. Wenn die Batteriespannung zu niedrig ist, blinkt dieser Indikator.
- Das *USB-Symbol* wird angezeigt, wenn der Analysator mit einem PC verbunden ist oder ein Netzteil an der USB-Buchse steckt.

RigExpert Analyzer sind selbstdokumentierend: Das Drücken der Taste 1 (Hilfe) ruft einen Bildschirm mit einer Liste der verfügbaren Möglichkeiten für den aktuellen Modus auf.

4.4 Ein- und Mehrpunkt-Messmodi

Bei Einpunktmessungen werden verschiedene Parameter einer Antenne oder eines anderen Untersuchungsobjektes auf einer vorgegebenen Frequenz untersucht. In Mehrpunktmessverfahren wird auf verschiedenen Frequenzen gemessen.

4.4.1 SWR-Modus

Im *SWR-Modus* (Taste 7 im *Hauptmenü*) wird das Stehwellenverhältnis (SWR) sowohl als Balken auch als numerischer Wert dargestellt:



Stellen Sie die gewünschte Frequenz ein (Taste 2) oder wechseln Sie diese mit der linken bzw. rechten Pfeiltaste.

Durch Drücken auf die Taste (ok) wird der Messvorgang gestartet oder beendet. So lange das Antennensymbol in der oberen rechten Ecke blinkt ist der Messvorgang aktiv. Das Drücken der Taste (Hilfe) listet alle verfügbaren Kommandos für diesen Modus auf.

4.4.2 MultiSWR Modus (nur AA-54)

Der RigExpert AA-54 ist in der Lage, die Stehwellenverhältnisse auf bis zu fünf verschiedenen Frequenzen gleichzeitig zu erfassen und anzuzeigen. Dieser Modus wird mit der Tastenkombination \boxed{F} + $\boxed{7}$ im *Hauptmenü* aktiviert:

MultiSWR ()
6 700 kHz	SWR: 1.26
14 100 kHz	SWR: 2.5
21 200 kHz	SWR: 1.28
▶ 75 000 kHz	SWR: 1.6
100 000 kHz	SWR: 1.27



Numerische Anzeige

Balkendarstellung

Dieses Feature bietet sich zum Abgleich von Multibandantennen an. Mit den (Auf-) und (Ab-) Cursortasten können die Frequenzen eingestellt oder geändert werden. Durch Drücken der –Taste wird zwischen numerischer und Balkendarstellung gewechselt:

4.4.3 Show-all Modus

Im *Show-all-Modus* (*Übersicht-Modus*) (Taste ⁸) werden alle Parameter des angeschlossenen Messobjektes gleichzeitig angezeigt. Das sind das SWR und |Z| (Betrag der Impedanz); wobei sowohl der Realteil der Impedanz (R) wie auch ihre Blindkomponente (X) explizit dargestellt werden. Ferner werden die entsprechende Induktivität (L) bzw. Kapazität (C) angezeigt:

SWR:
l: IZI: 0.0 Ω
X: 0.0 Ω

Für diesen Modus muss das entsprechende Impedanzschaltungs-Modell im Einstellungsmenü ausgewählt werden (*Reihen-* oder *Parallel-*Schaltung):

• Im Reihenmodell wird die Impedanz als Reihenschaltung von Widerstand und Blindwiderstand ausgedrückt:

$$Z = R + jX$$

• Im Parallelmodell wird die Impedanz als Parallelschaltung von Widerstand und Blindwiderstand ausgedrückt:

4.5 Graphische Modi

Ein Schlüsselmerkmal des RigExpert Antennen-Analyzers besteht darin, die einzelnen Parameter grafisch darstellen zu können. Besonders wertvoll ist diese Art der Darstellung, wenn Abhängigkeiten der zu untersuchenden Größen innerhalb des vorgegebenen Frequenzbereiches sichtbar werden sollen.

4.5.1 SWR-Graph

Im *SWR-Ggraph-Modus* (Drücken von 4 im Hauptmenü), wird der Verlauf des Stehwellenverhältnisses im ausgewählten Frequenzbereich dargestellt:



Sie können entweder die gewünschte Mittenfrequenz einstellen (Taste 2) oder den Scanbereich (Taste 3) festlegen. Mit den Pfeiltasten () können die Parameter ebenfalls festgelegt bzw. geändert werden.

Durch Drücken von 🔽 (ok) wird die Anzeige aktualisiert.

Nur AA-54: Mit • wird eine Liste mit Amateurbändern geöffnet, um die Mittenfrequenzen und Scanbereiche schnell einstellen zu können. Diese Taste erlaubt einen Überblick über den vom Gerät unterstützten Frequenzbereich.

Ein Druck auf die Taste 1 zeigt eine Liste weiterer Kommandos für diesen Modus.

4.5.2 R, X Graph

Im *R*, *X Graph*-Modus (Taste ⁵ im Hauptmenü) werden die Werte von R (Realteil der Impedanz) und X (Blindanteil) in Anhängigkeit von der Frequenz in verschiedenen Farben dargestellt.



In diesen Darstellungen bedeuten positive Werte des Blindwiderstandes (X) induktive Last, negative Werte kapazitive Last. Bitte beachten Sie die unterschiedlichen Darstellungen wenn das Reihen- oder Parallelmodell Menü *Einstellungen* gewählt wurde.

4.5.3 Speichernutzung (nur AA-54)

In allen graphischen Modi besteht die Möglichkeit, die Darstellungen zu speichern (Taste ⁶). Es gibt 100 unabhängige Speicherplätze. Später können Sie diese mit ⁹ vom jeweiligen Speicherplatz wieder aufgerufen werden.

Die Tastenkombination F + 🥑 öffnet einen Editor für die Speichernamen. herausgerechnet und der Analysator zeigt "wahre" Messergebnisse an.

4.6 Menü Einstellungen

Im *Menü Einstellungen* (Drücken von [•]) sind verschiedenste Einstellungen des Analyzers möglich. Durch erneutes Drücken von [•] gelangt man jeweils zu weiteren Einstellungen:



Einstellungen (Seite 1 von 3) Sprache ► Deutsch Beleuchtung ► an Ton ► an Last ► 50Ω © Nächste Seite Modell von Z ► Reihe SS-Eingabe, Sansa-verwerfen

AA-30

AA54

- 2 Sprachauswahl (nur AA-54)
- 3 Hintergrundhelligkeit an oder aus
- 4 Sound an oder aus
- ⁵ Impedanzauswahl für SWR-Messung: 50 oder 75 Ohm
- 6 Auswahl ob Serien- oder Parallelmodell
- 0 nächste Seite der Einstellungen



 Z – Test der HF-Messbrücke. Bei offener Messbuchse sollte die Anzeige ähnlich dieser sein:



Mit angeschlossenem 50 Ohm Lastwiderstand sollte die Anzeige ähnlich dieser sein:



Sollten die Balken überhaupt nicht gefüllt sein, liegt entweder ein Defekt an der Endstufe oder am HF-Detektor vor.

3– Detektor Ausgangsspannung über die Frequenz: Bei offener Messbuchse sollte die Anzeige ähnlich dieser sein:



Der Spannungskurve sollte zwischen den beiden horizontalen gestrichelten Linien verlaufen. Die senkrechten Linien zeigen die Grenzen der Subbänder des jeweiligen Analyzers.

 Bandpassfilter Darstellung. Im Leerlauf am Antennenanschluss sollte das Display aussehen wie auf dem Bild:



Der obere Teil der Kurve sollte in der Mitte des Bildschirms zwischen zwei horizontalen Linien dargestellt werden. Eine kleine horizontale Verschiebung der Kurve ist erlaubt. • geht zur letzten Seite, die Reset-Befehle enthält



2- Setzt den Analysator auf die Werkseinstellungen zurück

3- Löscht alle 100 Graphen-Speicher (nur AA-54)

0- geht zur ersten Seite des Einstellungs-Menüs

4.7 Computer-Verbindung

RigExpert-Antennen-Analyzer können an einen PC angeschlossen werden. Damit ist es möglich die Messwerte komfortabel anzuzeigen, Screen-Shots zu machen und die Firmware des Analyzers auf dem neuesten Stand zu halten

Ein konventionelles USB-Kabel ist zum Anschluss ausreichend. Die notwendige Software ist auf der beigelegten CD enthalten bzw. unter *www.rigexpert.com* downloadbar. Details finden Sie im *Software-Handbuch*.

5. Applikationen

5.1. Antennen

5.1.1. Prüfen einer Antenne

Es ist eine gute Idee, die Antenne vor dem Anschluss an die Funkanlage zu überprüfen. Der *SWR-Graph* –Modus eignet sich dazu:



Das obige Bild zeigt den Graph des Stehwellenverhältnisses einer vertikalen VHF-Antenne, die über 40 m Kabel angeschlossen ist. Die Arbeitsfrequenz ist 146,2 MHz. Das SWR auf dieser Frequenz ist rund 1,1, was akzeptabel ist.

Die nächste Darstellung zeigt einen SWR-Graph eines einfachen Dipols, der für eine Arbeitsfrequenz von 14,1 MHz entwickelt wurde:



Die tatsächliche Resonanzfrequenz liegt bei 13,4 MHz, was zu weit von der Arbeitsfrequenz weg liegt. Das SWR auf 14,1 MHz beträgt etwa 2,5, was in vielen Fällen nicht zu akzeptieren ist.

5.1.2. Abgleichen von Antennen

Wenn durch eine Messung deutlich wurde, dass die Antenne außerhalb der gewünschten Frequenz liegt, kann der Analyzer beim Abgleich der Antenne helfen. Die geometrischen Abmessungen einfacher Antennen (z. B Dipole) können nach einfachen Faustregeln geändert werden, um auf die gewünschte Resonanzfrequenz zu kommen.

Andere Antennentypen erfordern mehr Aufwand als das bloße Ändern der Länge eines Elementes (wie Spulen Filter usw.). Hier hilft der *SWR*-Modus oder "*Show all*" – Modus bei kontinuierlicher Anzeige der Parameter weiter.

AA-54: Für Multi-Band-Antennen verwenden Sie den *Multi SWR*-Modus. Damit kann man den Einfluss des jeweiligen Abstimmelementes (Trimmkondensator, Spule, physikalische Länge des Antennenelements) auf das Stehwellenverhältnis sehen – und das bei bis zu fünf Frequenzen gleichzeitig.

5.2. Koaxial-Kabel

5.2.1. Offene und kurzgeschlossene Kabel



Offenes Kabel



Kurzgeschlossenes Kabel

Die obigen Bilder zeigen die Graphen von R und X für Kabelstücke mit offenen und kurzgeschlossenen Enden. *Resonanzfrequenzen* sind die Nulldurchgänge der X-Kurve (gepunktete Linie):

- Bei Kabeln mit offenen Enden liegen die Resonanzfrequenzen (von links nach rechts) bei 1/4, 3/4, 5/4 usw. der Wellenlänge dieses Kabels.
- Bei Kabeln mit kurzgeschlossenen Enden liegen diese Punkte bei 1/2, 1, 3/2 usw. der Wellenlänge.

5.2.2. Kabellängenmessung

Die Resonanzfrequenz eines Kabels hängt von seiner Länge und seinem Verkürzungsfaktor ab.

$$V = \frac{1}{\sqrt{e}}$$

e – relative Dielektrizitätszahl des als Dielektrikum verwendeten Isolierstoffes

Anders ausgedrückt, der *Verkürzungsfaktor* kennzeichnet das Verhältnis der Wellenausbreitungsgeschwindigkeit im Kabel gegenüber der im Vakuum.

$$V = \frac{v}{c}$$

v – Ausbreitungsgeschwindigkeit der Welle im Isolierstoff des Kabels Die Ausbreitungsgeschwindigkeit elektromagnetischer Wellen (z. B auch Licht) ist eine *Naturkonstante*: c = 299792458 m/s. Dieser Wert gilt für Vakuum. In anderen Medien ist diese Ausbreitungsgeschwindigkeit geringer. Das Verhältnis dieser Ausbreitungsgeschwindigkeiten wird durch den Verkürzungsfaktor V ausgedrückt.

Jeder Kabeltyp hat einen anderen Verkürzungsfaktor. RG-58 z. B. hat V = 0,66. Beachten Sie, dass diese Parameter sowohl vom Herstellungsprozess als auch vom Material abhängig sind.

Um die physikalische Länge eines Kabels zu bestimmen gehen Sie wie folgt vor:

1. Bestimmen Sie die Resonanzfrequenz durch Einpunktmessung oder aus dem R,X-Graph.



Die Viertelwellen- Resonanzfrequenz eines offenen Stücks RG-58-Kabels beträgt 4835 kHz

2. Bei Kenntnis der Lichtgeschwindigkeit c und des Verkürzungsfaktors des jeweiligen Kabeltyps kann die Ausbreitungsgeschwindigkeit der Welle in diesem Kabel bestimmt werden. $v = c \ \mathbf{g}V$

Beispiel: 299792458 $\frac{m}{s}$ **g**0,66=197863022 $\frac{m}{s}$

3. Die Berechnung der physikalischen Länge des Kabels erfolgt durch die Division von Ausbreitungsgeschwindigkeit im Kabel durch Resonanzfrequenz (in Hz) sowie Multiplikation des Ergebnisses mit der Zahl, wo sich diese Resonanzfrequenz befand (1/4, 1/2, 3/4, 1, 5/4 usw.)

$$l = \frac{v}{f} \mathbf{g}n$$

l - Kabellänge, f - Frequenzin Hz, n - s. Text

Beispiel:

$$\frac{197863022\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}}{4835000\frac{\mathrm{l}}{\mathrm{s}}}\mathbf{g}_{4}^{1} = 10,23m \qquad \left(1Hz = \frac{\mathrm{l}}{\mathrm{s}}\right)$$

(Die tatsächliche Länge betrug im Beispiel 10,09 m, was etwa 1% vom berechneten Ergebnis abweicht.)

5.2.3. Verkürzungsfaktor-Messung

Bei Kenntnis der Resonanzfrequenz und der physikalischen Länge des kann der aktuelle Wert des Verkürzungsfaktors leicht bestimmt werden:

1. Ermitteln der Resonanzfrequenz wie oben beschrieben.

Beispiel: 10,09 m offenes Kabel. Die Resonanzfrequenz beträgt 4835 kHz am 1/4-Wellen-Punkt.

2. Berechnung der Ausbreitungsgeschwindigkeit in diesem Kabel. Division der Kabellänge durch 1/4, 1/2, 3/4 usw. (Abhängig von der Lage der Resonanzfrequenz), danach Multiplikation mit dieser Frequenz (in Hz).

$$v = \frac{l}{n} \mathbf{g} f$$

l - *Kabellänge*, *f* - *Frequenzin Hz*, *n* - *s*. *Text*

Beispiel: $\frac{10,09 \text{ m}}{\frac{1}{4}} \mathbf{g}4835000 \frac{1}{\text{s}} = 195140600 \frac{\text{m}}{\text{s}} \qquad \left(1Hz = \frac{1}{\text{s}}\right)$

3. Zuletzt wird der Verkürzungsfaktor bestimmt. Hierzu muss lediglich die Ausbreitungsgeschwindigkeit im Kabel durch die im Vakuum (c) dividiert

werden. $V = \frac{v}{c}$ Beispiel:

$$\frac{195140600\frac{m}{s}}{299792458\frac{m}{s}} = 0,65$$

5.2.4. Finden von Kabelfehlern

Um Kabelfehler aufzuspüren, werden die gleichen Methoden wie bei der Längenbestimmung angewendet. Betrachten Sie den Blindwiderstand (X) in der Nähe des Nulldurchganges:

- Bewegt er sich von $-\infty$ bis 0, ist das Kabel offen (z. B. gerissen).
- Liegt er zwischen 0 und $+\infty$, ist das Kabel kurzgeschlossen.

5.2.5 Herstellung von $\lambda/4$ -, $\lambda/2$ - und anderen Koax-Stubs

Koaxialkabel-Stücke mit bestimmter elektrischer Länge werden häufig als Komponenten von Baluns, Anpassleitungen oder Umwegleitungen verwendet.

Um einen Stub mit einer bestimmten elektrischen Länge herzustellen, geht man wie folgt vor:

1. Bestimmung der mechanischen Länge des Kabelstücks: Division der Lichtgeschwindigkeit durch die Arbeitsfrequenz in Hz (1/s). Multiplikation dieses Wertes mit dem Verkürzungsfaktor und der gewünschten Stublänge (in

Teilen von
$$\lambda$$
). $l = \frac{c}{f} \mathbf{g} V \mathbf{g} n$

Beispiel:

1/4- λ Stub für 28,2 MHz, Kabel ist RG-58 (Verkürzungsfaktor ist 0,66)

$$\frac{299792458\frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}}}{28200000\frac{\mathrm{l}}{\mathrm{s}}}\mathbf{g}0,66\,\mathbf{g}\frac{\mathrm{l}}{\mathrm{4}}=1,75\mathrm{m}$$

 Schneiden Sie das Kabelstück etwas länger als berechnet ab. Schließen Sie es an den Analyzer an. Das Kabel muss sich wie ein Kabel mit offenem Ende in der Nähe von 1/4-λ, 3/4-λ usw. verhalten und kurzgeschlossen, wie eins für 1/2-λ, λ, 3/2-λ usw. **Beispiel:**

Kabelstück von1,85 m wird abgeschnitten. Die Toleranz beträgt +10 cm. Es bleibt am Ende offen.

3. Bringen Sie den Analyzer in den Show all-Modus. Stellen Sie am Analyzer die gewünschte Frequenz ein.

Beispiel:

28200 kHz wird eingestellt.

4. Schneiden Sie kleine Stücke (1/10 bis 1/5 der Längenzugabe) vom offenen Ende ab und beobachten Sie dabei die Nulldurchgänge von X.

Beispiel:

11 cm werden letztlich abgeschnitten.

5.2.6. Bestimmung der Kenngröße Impedanz

Die Impedanz ist einer der wesentlichen Parameter eines Koaxialkabels. Normalerweise ist die Kabelart aufgedruckt und man kann diese Größe in den Unterlagen der Hersteller nachlesen. Wie auch immer, in machen Fällen ist die Impedanz eines Kabels unbekannt oder in Frage gestellt.

Um die Impedanz eines Kabels zu bestimmen, geht man wie folgt vor:

1. Schließen Sie einen induktionsfreien Widerstand an das Kabelende an. Der genaue Wert ist unkritisch, sollte aber zwischen 50 und 100 Ohm liegen.

> Beispiel 1: RG-58-Kabel mit 51 Ohm Widerstand am entfernten Ende. Beispiel 2: Unbekanntes Kabel mit 51 Ohm Widerstand am Ende.

2. Stellen Sie den R,X Graph - Modus ein und machen Sie eine Messung über den ganzen Frequenzbereich.





3. Wechseln Sie den Anzeigebereich so lange und führen Sie weitere Scans durch, bis Sie eine Frequenz finden, an der R (Volllinie) sein Maximum erreicht und eine weitere Frequenz mit seinem Minimum. An diesen Punkten schneidet X (gepunktete Linie) die Nulllinie.

> Beispiel 1: 6,5 MHz - max., 12,25 MHz - min. Beispiel 2: 13,25 MHz - max., 29,5 MHz - min.

4. Wechseln Sie in den *Show all*-Modus und bestimmen Sie die Werte von R an den zuvor bestimmten Frequenzen.

Beispiel 1: 54,4 Ohm - max., 51,1 Ohm - min. Beispiel 2: 75,2 Ohm - max., 52,1 Ohm - min.

5. Bestimmen Sie jeweils das geometrische Mittel, indem Sie die Quadratwurzel aus dem Produkt der jeweiligen Werte ziehen.

Beispiel 1: $\sqrt{54,4\Omega} \ \mathbf{g}51,1\Omega = 52,7 \ \Omega$ Beispiel 2: $\sqrt{75,2\Omega} \ \mathbf{g}52,1\Omega = 62,6 \ \Omega$

5.3. Messung anderer Werte

Normalerweise wurde der Analyzer zur Verwendung mit Antennen und Antennen-Leitungen entwickelt. Er ist aber auch für die Messung an anderen HF-Bauelementen geeignet.

5.3.1. Kapazitäten und Induktivitäten

Die RigExpert Antennen-Analyzer können Kapazitäten von ein paar pF bis zu 0,1 μ F wie auch Induktivitäten von einigen nH bis zu 100 μ H messen.

Beachten Sie, dass die Kondensatoren und Spulen so kurz wie möglich an die Messbuchse angeschlossen werden müssen.

1. Wählen Sie den R,X Graph -Modus ein und machen Sie eine Messung über den ganzen Frequenzbereich.



2. Mit der rechten oder linken Pfeiltaste ändern Sie die Frequenz so lange, bis X im Bereich -25...-100 Ohm bei Kondensatoren bzw. 25...100 Ohm bei Spulen liegt.

Ändern Sie gegebenenfalls den Messbereich.

3. Wechseln Sie in den *Übersicht*-Modus und lesen Sie den Wert der Kapazität oder der Induktivität ab.

Show all	
74 000 kHz	SWR: co
Series model: R: 0.0 Ω	: IZI: 57.6 Ω X: -57.6 Ω
	C: 37 pF

Show all	
190 000 kHz	SVR: co
Series model: R: 0.0 Ω	IZI: 57.1 Ω X: 57.1 Ω
L: 47 nH	

Beispiel 1: Unbekannter Kondensator

Beispiel 2: Unbekannte Spule

5.3.2. Übertrager

RigExpert-Analyzer zur Prüfung von HF-Übertragern verwendet werden. Schließen Sie einfach einen 50 Ohm Widerstand (für 1:1 Übertrager) an die Sekundärwicklung an. Verwenden Sie den *SWR Graph-*, den *R,X Graph-*Modus oder die *Smith-Diagramm-*Darstellung um das Frequenzverhalten des Übertragers zu untersuchen. Für andere als 1:1-Übertrager wählen Sie entsprechende Widerstände und verfahren Sie sinngemäß.

5.4 HF Signal-Generator

Die Ausgangspegel der RigExpert AA-30 und AA-54 Antennen-Analyzer sind rechteckig und betragen etwa +13 dBm (an 50 Ohm Last). Deshalb können diese Analyzer als Signalquelle für verschiedenste Anwendungen dienen. Wählen Sie hierzu den *SWR*-Modus oder den *Show all*-Modus, drücken Sie ok zum Start, danach drücken Sie die 2 -Taste um ein ununterbrochenes HF-Signal zu erzeugen.

Copyright © 2010Rig Expert Ukraine Ltd Deutsche Ausgabe: © 2010 - 2012 R. Piehler, MixW RigExpert_{Deutschland}

http://www.rigexpert.com http://www.rigexpert.de

RigExpert ist ein eingetragenes Warenzeichen von Rig Expert Ukraine Ltd

11. September 2012