# **RigExpert<sup>®</sup>-Standard**

- Neue Treiber -

## Manual

## WICHTIG:

Lesen Sie dieses Manual sorgfältig vor Nutzung des RigExpert-Standard.

Deutsche Ausgabe: © Rudolf Piehler, DL3AYJ **MixW RigExpert** *Deutschland* 4. überarbeitete Auflage 2007 rigexpert@mixw.de

**RigExpert is a registered trademark of Rig Expert Ukraine Ltd.** 

## Inhaltsverzeichnis

Treiberinstallation für RigExpert-Standard 4
Treiberkonfigurations-Anleitung 5
Installation und Registrierung von MixW6
Einstellungen im MixW-Programm 6
25-Pin Transceiver-Stecker 9
Ändern der NF-Ein- und Ausgangs-Pegel, der FSK-Baudrate und anderer Jumper-Einstellungen 11
Spezifikationen 12
Blockschaltbild 15
Händlerliste 16

## **Treiberinstallation für RigExpert-Standard**

Im Folgenden einige notwendige Hinweise, damit Ihr RigExpert zur Zufriedenheit funktionieren kann:

- 1. Vergewissern Sie sich, dass der RigExpert-Standard vom Computer *und* vom Transceiver getrennt ist.
- 2. Windows-Anwender: Legen Sie die Installations-CD in Ihr CD-Laufwerk. Falls die CD nicht von selbst startet klicken Sie auf *SetupRES* (oder *Setup* und wählen Sie RigExpert-Standard). Die benötigten Treiber werden automatisch auf die Festplatte kopiert und installiert.

Windows 98/ME- sowie alle Mac-OS- und Linux-Anwender müssen die die Treiber manuell aus dem entsprechenden Verzeichnis der CD installieren.

- 3. Verbinden Sie PC und RigExpert-Standard mit dem mitgelieferten USB-Kabel.
- 4. Windows 98/ME-Anwender: Wenn der *Hardware-Installations-Assistent* startet, klicken Sie auf Suchen und gehen zu \*Drivers\Win98ME* auf der CD. Wiederholen Sie diese Schritte so oft wie nötig.
- 5. Ändern Sie die COM-Port-Nummern und Parameter falls nötig.
- 6. Verbinden Sie den RigExpert-Standard mit dem entsprechenden Kabel mit Ihrem Transceiver. Lassen Sie Ihn dazu *ausgeschaltet*. Gehen Sie sehr vorsichtig vor! Beachten Sie (bei Selbstbau des Kabels wichtig), dass Ihr Transceiver bei falscher Beschaltung Schaden nehmen kann!
- 7. Stellen Sie MixW2, DigiPan oder andere Soundsoftware entsprechend ein.
- 8. Für weitere Hinweise und Tipps zur Fehlerbeseitigung besuchen Sie bitte www.rigexpert.ua oder www.rigexpert.de.

## Treiberkonfigurations-Anleitung (Windows 2000/XP/2003/Vista)

Hier wird die Installation unter Windows XP beschrieben. Bei den anderen Windowsversionen ist es ähnlich.

1. Als Ergebnis einer erfolgreichen Installation findet man vier neue Einträge im *Gerätemanager* (Rechtsklick auf *Arbeitsplatz* auf dem Desktop dann Eigenschaften | Hardware | Gerätemanager dort unter *Anschlüsse (COM und LPT)*.

🚚 Geräte-Manager	
<u>D</u> atei Ak <u>t</u> ion <u>A</u> nsicht <u>?</u>	
← → 📧 🖆 🖨 😫	
<ul> <li>Anschlüsse (COM und LPT)</li> <li>ECP-Druckeranschluss (LPT)</li> <li>Kommunikationsanschluss (C</li> <li>USB Serial Port (COM18)</li> <li>USB Serial Port (COM19)</li> <li>USB Serial Port (COM20)</li> <li>USB Serial Port (COM21)</li> </ul>	1) COM1)

 Um die Portzuweisungen zu sehen muss man das kleine Programm ListRE unter Start – Programme – RigExpert Standard – Show serial ports starten:



Die Portnummern werden später für die Einstellungen der Software benötigt.

**COM21**.

FSK port:

4. Wechsel der COM-Port-Nummern: Die Nummern der seriellen Schnittstellen werden bei der Installation automatisch vergeben. Falls nötig, können diese Einstellungen geändert werden.

Öffnen Sie den *Gerätemanager* wie unter 1. beschrieben. Gehen Sie mit einem Rechtsklick auf den entsprechenden *USB Serial Port (COMxx)* und wechseln Sie über Eigenschaften | Port Settings | Advanced die *COM Port Nummer*.

Advanced Setting	s for COM18	3
COM Port Number:	COM18	-

Klicken Sie *OK* um die Einstellung zu übernehmen und schließen Sie den *Advanced Settings for COMx* Dialog. Sie müssen den RigExpert-Standard kurz vom PC trennen, damit die Änderung wirksam wird.

Es wird empfohlen die Häkchen bei *Serial Enumerator* jeweils für alle vier COM-Ports im gleichen Fenster zu entfernen:

Miscellaneous Options	
Serial Enumerator	P
Serial Printer	

Das verhindert, dass Windows eine Maus oder ein anderes Gerät erkennen will, wenn der RigExpert-Standard angeschlossen wird.

## Installation und Registrierung von MixW

Downloaden Sie MixW aus dem Internet (www.mixw.de) bzw. starten Sie das Installationsprogramm Ihrer CD im Ordner *MixW*.

Zum Registrieren kopieren Sie MixWReg1.dll (diese befindet sich auf Ihrer CD ebenfalls im Ordner *MixW* oder Sie haben Sie per Mail o. ä. erhalten) in den MixW-Ordner der Festplatte des PC (in der Regel: *C:\Programe\MixW*) Starten Sie Mixw, öffnen Sie "Configure" - "Personal Data" füllen Sie die Felder aus und klicken Sie auf OK (Ihr Call sollte schon automatisch eingetragen sein).

Starten Sie das Programm neu.

Sie sehen jetzt Ihr Call oben links im Programmfenster. MixW ist nun bereit für die weiteren Einstellungen.

Sollte immer noch die Bemerkung "unregistriert…" auftauchen, löschen Sie den "Rufzeichen"- Eintrag bei "Konfigurieren " | "Persönliche Daten…" und starten Sie MixW neu.

## Einstellungen im MixW-Programm

Starten Sie MixW und klicken Sie "Hardware " | **"Einstellung der Audio-Einrichtung"** 

Hardware Hilfe	Wählen Sie
Einstellung der Audio-Einrichtung	"USB Audio CODEC"
Ausgangsleistung Eingangspegel	🔀 Einstellung der Sound-Einrichtung 🛛 🔀
Audio-Einrichtung deaktivieren	Gerät: Computer-Soundkarte 💌 OK
CAT-Einstellung	Einga C-Media Wave Device Abbrechen
	Ausgang C-Media Wave Device 💌 Abgleichen
Einstellung des PTT-Anschlusses PTT TNC-Kommandos	Abtastrate: 12000
<ul> <li>PTT-Schnittstelle deaktivieren</li> </ul>	- Taktabgleich, ppm:
Einstellung des FSK-Anschlusses	RX: 0 TX: 0
<ul> <li>FSK-Schnittstelle deaktivieren</li> </ul>	Audio-Vorlauf: 20 sek
Einstellung des WinKey-Anschlusses	
Parallelschnittstelle	
TNC-Einstellung	FFT-Fenster Cosinus 💌
Einstellungen des 2. TNCs TNC-Emulation	⊻ollduplex □ <u>G</u> esperrt □
Rotor	Audio-Verarbeitun: Message-based (standard)

#### **CAT-Einstellung:** "Konfigurieren" - "CAT & PTT" "CAT" - Auswahl des Herstellers

"Model" - Auswahl des Transceivermodells

YPTT & CAT	Klicken Sie auf "Details"
CAT YAESU  OK Modell FT-1000mp  PTT & CAT-Interface	Im Transceiverhandbuch nachsehen (Stop bits-2 für <i>FT-1000MP</i> ) RTS-PTT
COM18 (4800) Details deaktiviert	
Beim Beenden Frequenz sneichern	DTR-CW
Schwebungspull-Frequenz anzeigen	💥 Serielle Schnittstelle 🛛 🗙
PTT via CAT-Befehl     CAT-Korrektur (Hz)       CW via CAT-Kommando     Global       CW-Ausgabe via Soundkarte     USB	Anschluß COM18* Baudrate 4800 Abbrechen
AFSK statt FSK	Datenbits 8
DIG (Yaesu) ist LSB CW 0	Parität Keine
Digi 0	Stopbits 2
FSK-Mittenfreq     2210     Hz       voreingestellter     USB     ⊥X zum RX:	RTS PTT THardware Ablaufsteuerur
Mausrad zum Abstimmen Hz/Tick 500	

#### Achtung:

Bei **baud rate** und **Stopbits** muss jeweils der gleiche Wert wie im Transceiver-Menü bei CAT oder CI-V stehen

#### **PTT-Einstellung:**

"Konfigurieren" "Sekundärer PTT-Anschluss"

🔀 Serieller /	Anschluß			×
Anschluß	COM19*	•		OK
Baudrate	9600	•		Abbrechen
Datenbits	8	•		
Parität	keine	•	🔲 Echo	
Stoppbits	1	•	🔲 Gerät d	deaktivieren
RTS	PTT			
DTR	CW		Hardware	Ablaufsteuerung

FSK-Einstellungen:	🔀 Serieller a	Anschluß		×
"Konfigurieren"	Anschluß	COM21*	-	ОК
"FSK-Anschluss" Port Einstellungen"	Baudrate	1200	~	Abbrechen
"I OIT-EINStentungen	Datenbits		-	
	Parität	keine 🗖		

Rotor-Einstellungen:	💥 Serielle Schnittstelle	×
"Rotor" "Settings…" "Port-Einstellungen"	Anschluß COM20* Baudrate 4800	OK Abbrechen
	Datenbits 8	

Nach Neustart des Programms ist der RigExpert-Standard einsatzbereit.

ACHTUNG! Die tatsächlichen Portnummern müssen die sein, die im Gerätemanager bzw. von ListRE angezeigt werden.

## 25-Pin Transceiver-Stecker des RigExpert-Standard

Pin	Pin-Name	Kommentar
1	FSK_OC	FSK Open-Collector-Ausgang
14	FSK_PULLUP	4,7 k Pullup-Widerstand gegen +5 V geschaltet
2	-	Nicht verwendet
15	-	Nicht verwendet
3	VCC	+5 V Ausgang (Versorgungsspannung von USB)
16	PTT5V	TTL-Pegel-PTT-Ausgang (5 V bei TX, 0 V bei Empfang)
4	CW_OC	Open-Collector-CW -Ausgang
17	PTT_OC	Open-Collector-PTT -Ausgang
5	SQ	Squelch-Input, 4,7 k Pullup-Widerstand gegen +5 V
18	12V_MAX	+12 V Ausgang (von MAX232-Chip generiert)
6	SPK_TRCVR2	Transceiver 2. NF-Ausgang (Lautsprecher)
19	RXD_OE	Serieller Input (5V-Pegel); zum Aktivieren ist eine Verbindung von RXD5V (23) mit VCC (3) nötig
7	CIV_IN	CI-V Eingang (ICOM Transceiver), 4,7 k Widerstand gegen 12 V_TRCVR
20	12V_TRCVR	Verbinden mit +8 V ICOM Ausgang um den CIV_IN Eingang zu powern
8	CIV_OUT	CI-V Open-Collector-Ausgang (ICOM Transceiver), verbinden mit CIV_IN (7)
21	CO_PULLUP	Pullup gegen +5 V mit 4,7 k Widerstand
9	TXD12V	RS-232-kompatibler serieller Ausgang (±12 V Pegel)
22	RXD12V	RS-232-kompatibler serieller Eingang (±12 V Pegel)
10	TXD5V	Serieller Ausgang (5 V Pegel)
23	RXD5V	Serieller Eingang (5 V Pegel)
11	GND	Digital-Masse
24	GND	Digital-Masse
12	SPK_TRCVR	Transceiver NF-Ausgang (Lautsprecher), Hauptempfänger
25	MIC_TRCVR	Transceiver NF-Eingang (Mikrofon)
13	AGND_TRCVR	NF-Signal-Masse

#### NF- Ein- und Ausgänge:

SPK\_TRCVR ist mit dem Transceiver-Lautsprecher (oder NF- [Line Out]) Ausgang verbunden. MIC\_TRCVR ist mit dem Transceiver-Mikrofon (oder NF- [Line In]) Ein-

gang verbunden. AGND\_TRCVR ist mit der Transceiver- Masse (Verbindungspunkt so dicht wie möglich) verbunden.

MixW RigExpert entkoppelt die NF- Signale von den Steuersignalen durch Verwendung von Übertragern, die Erdschleifen vermeiden helfen.

#### FSK-Ausgang:

FSK\_OC ist ein Open-Collector-Ausgang, die mit max. 50 mA belastbar sind (BC817 NPN-Transistor). Dieser Pin ist mit FSK\_PULLUP zu verbinden um einen TTL-Pegel-Ausgang zu erreichen.

#### PTT- und CW-Ausgänge:

PTT\_OC und CW\_OC sind Open-Collector-Ausgänge, die mit max. 50 mA belastbar sind (BC817 NPN-Transistoren). PTT5 V ist ein TTL-Pegel-PTT-Ausgang (5 V bei TX, 0 V bei Empfang), mit max. 5 mA belastbar.

#### **CW-Paddle Eingänge:**

DIT und DAH sind CW-Paddle Eingänge (Single- oder Double-Paddle für Yambic-Keying), gegen Masse getastet.

#### Serielle Ein- und Ausgänge:

MixW RigExpert unterstützt die verschiedensten Varianten der seriellen Ein- und Ausgänge zur Datenübertragung der verschiedensten Transceiver. Deshalb werden immer nur einige Pins des MixW-RigExpert-Steckers angeschlossen.

Der RS-232-kompatible Modus verwendet TXD12 V und RXD12V Anschlüsse mit  $\pm 12$ V Signal-Pegel, unterstützt durch den MAX232-Interface-Chip.

Im CI-V-Modus werden die Anschlüsse CIV\_IN und CIV\_OUT genutzt. CIV\_IN ist mit einem 4,7 k Widerstand auf den Pin 12V\_TRCVR gelegt, der mit der Versorgungsspannung die das Transceiver-CI-V-Interface nutzt, verbunden werden kann (normal haben ICOMs +8 V Output). Der TTL-Pegel-(5V) Modus verwendet die Anschlüsse TXD5V und RXD5V. Die Polarität ist dem RS-232-Modus genau entgegen gesetzt. Ein anderer TTL-Pegel-(5V) Modus (die Polarität der Signale ist die gleiche wie im RS-232-Modus) verwendet den CIV\_OUT-Ausgang (sollte mit CO\_PULLUP verbunden werden) und den CIV\_IN-Eingang (12V\_TRCVR sollte mit VCC Output verbunden werden).

## Ändern der NF-Ein- und Ausgangs-Pegel, der FSK-Baudrate und anderer Jumper-Einstellungen

In einigen Fällen kann es nötig sein, die NF-Ein- und Ausgangs-Pegel und andere Einstellungen zu ändern, damit der RigExpert-Standard optimal mit dem Transceiver zusammenarbeitet.

Öffnen Sie den RigExpert-Standard mit einem Schraubendreher. Suchen Sie den entsprechenden Jumper und ändern Sie seinen Platz entsprechend des unten stehenden Bildes.



RigExpert-Standard-Platine

- 1. **FSK POL**. Öffnen/schließen Sie den Jumper, um die Ploarität des FSK-Signals zu ändern.
- 2. **FSK PTT**. Schließen Sie den Jumper, wenn beim Senden von FSK die PTT aktiviert werden soll.
- 3. **RESET**. Nicht verwendet.

- 4. **45.45BD**/**75BD**. Öffnen Sie diesen Jumper um die FSK-Baudrate auf 75 Baud zu setzen. Schließen Sie den Jumper um die FSK-Baudrate auf 45,45 Baud zu setzen.
- 5. **100BD/OTHER**. Schließen Sie diesen Jumper um die FSK-Baudrate auf 100 Baud zu setzen. Öffnen Sie den Jumper für andere Baudraten.
- 6. IN1 1:10. Kanal 1- (Main-Receiver) Dämpfungsglied (1:10).
- 7. IN2 1:10. Kanal 2- (Sub-Receiver) Dämpfungsglied (1:10).
- 8. OUT 1:10. Ausgangs- (Transmitter) Dämpfungsglied (1:10).

#### Werkseinstellungen:

- FSK PTT ON
- Receiver- und Transmitter-Dämpfungsglieder OFF
- FSK-Baudrate 45.45 Baud

## Spezifikationen

#### Haupteigenschaften

Transceiver Audio-Interface, um in Phone, CW und anderen digitalen Modes - einschließlich Aufnahme und Wiedergabe - zu arbeiten CAT-System (Computer Aided Transceiver) FSK-Output Zusätzlicher serieller Ein- und Ausgang

#### **Computer-Anschluss**

USB-Anschluss (Universal Serial Bus) Stromversorgung über den USB-Port (100 mA Maximum) Es wird keine externe Stromversorgung gebraucht

#### **Transceiver-Anschluss**

Ein einziger 25-Pin-Anschluss zum Transceiver-Kabel Verschiedenste Transceiver-Modelle werden unterstützt

#### Audio-Interface

Getrennt vom Digitalteil Maximale Input-/Output-Amplitude 1 V Input-/Output-Samplerate: 8 bis 48 kHz (32000, 44100 oder 48000 Hz im S/PDIF-Mode) Echte 16-bit DAC/ADC wird verwendet

Pegeleinstellungen mit Potentiometern an der Frontseite und On-Board-Jumpern.

#### **CAT** serial port

Baudrate: 300-115200 Baud Signalpegel: RS-232, CI-V, TTL oder inverted-TTL (Yaesu-, Icom-, Kenwood-, Ten-Tec-, Elecraft- und JRC-Transceiver)

#### **PTT/CW outputs**

PTT-Output: Open Collector und TTL-Pegel CW output: open collector, per Software Maximale Belastung 50 mA

#### **FSK output**

Open Collector Ausgang Baudrate ist mit On-Board-Jumpern einstellbar (Voreinstellung 45,45 Baud).

#### **SERIELLER Ein- und Ausgang**

Baudrate: 300-115200 baud Elektrische Kompatibilität: RS-232 (TXD/RXD/RTS/CTS lines)

#### Systemvoraussetzungen

Desktop- oder Laptop- Pentium-Computer mit USB 1.1 oder USB 2.0 Port Windows 98/ME/2000/XP/2003/Vista- oder Mac-OS- oder Linux-Betriebssystem

#### Maße und Masse

15 cm x 9,5 cm x 3,5 cm; 390 g



- 1. **ON**. Leuchtet, wenn der RigExpert-Standard angeschlossen ist und die Treiber installiert sind.
- 2. **CW**. Zeigt die Aussendung im CW-Mode.
- 3. PTT. Sendeanzeige.
- 4. CAT. Zeigt den Datenaustausch zwischen Transceiver und Computer.
- 5. **FSK**. Leuchtet, wenn der RigExpert-Standard in FSK Daten sendet.
- 6. **IN1**. Eingangspegel vom Empfänger 1 (main receiver audio).
- 7. **IN2**. Eingangspegel vom Empfänger 2 (sub-receiver audio).
- 8. **OUT**. Ausgangspegel zum Transceiver (audio to the transceiver).
- 9. SERIAL. Serieller Ein- und Ausgang (DB-9).
- 10. TRANSCEIVER. 25-Pin Transceiver-Anschluss.
- 11. USB. Anschluss des USB-Kabels zum PC.

## **RigExpert-Standard-Blockschaltbild**



## Händlerliste

#### • Deutschland, Österreich, Schweiz & Liechtenstein

Rudolf Piehler MixW RigExpert *Deutschland* Auf dem Gehrn 6 D-07646 Waldeck e-mail: <u>rigexpert@mixw.de</u> web: <u>www.rigexpert.de</u>

#### • Canada & worldwide

Yuri Onipko UZ Tech 66 Cavell Ave. Toronto, ON, M8V 1P2, Canada e-mail: <u>mixw@sympatico.ca</u> web: <u>www.rigexpert.net</u>

#### • UK, Europe & worldwide

Konstantine Kisselev KMK UK Limited, England e-mail: <u>mixw@mixw.co.uk</u> web: <u>www.mixw.co.uk</u>

#### • Russia & CIS

Arkady Grikurov e-mail: <u>rn6am@ts.kuban.ru</u>

#### • Ukraine, CIS & Baltic countries

Victor Tkachenko e-mail: <u>ut1ua@ln.ua</u> web: <u>ut1ua.narod.ru</u>